



BEDIENUNGSANLEITUNG

für Strickleiter mittel und klein

Bedienungsanleitung

für Strickleiter mittel und Strickleiter klein

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Montage und vor dem Gebrauch der Strickleitern sorgfältig durch!
 - Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
 - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!
- Sie unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und ist nur in ihrer letzten Ausgabe gültig. Diese steht als Download unter www.seilerei.at zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise

- Strickleitern mittel und klein dürfen ausschließlich nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Strickleitern dürfen in ihrer Bauart nicht verändert werden, da sonst jede Haftung und Gewährleistung des Herstellers erlischt.

Sicherheitshinweise

- Nur für den Hausgebrauch
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- **Achtung:** Strangulationsgefahr!

- Die Strickleiter darf nur von Erwachsenen montiert werden, z.B. an Schaukelgestellen oder Vorrichtungen, die über eine ausreichende und erforderliche Standfestigkeit/Statik verfügen. Ist die Standfestigkeit/Statik der Verankerung nicht gegeben, kann das Schaukelgestell kippen und Verletzungen verursachen!

- Die Strickleiter ist so zu positionieren, dass zu Wänden, Zäunen, Bäumen oder anderen Gegenständen ein ausreichender Abstand eingehalten wird.
- Sicherheitsbereich in Schaukelrichtung mindestens die **Seillänge plus 2m**.
- **Bei Strickleitern auch seitlichen Sicherheitsabstand von mindestens 2m einhalten, da sich die Strickleiter auch im Kreis drehen kann!**

- Befestigen Sie die Strickleiter ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund (z.B. Rasen, Sand, Gummimatten,..). Die Strickleiter darf nicht über Beton, Asphalt oder ähnlich harten Böden benutzt werden.

- Bei Verwendung im Freien ist darauf zu achten, dass die Strickleiter keinen permanenten Witterungseinflüssen (z.B. Hitze, Nässe, Kälte) ausgesetzt wird.
- Die Strickleiter darf nur von einer Person benutzt werden
- Beim Benutzen der Strickleiter dürfen sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Sicherheitsbereich aufhalten.

- **Maximale Belastung 60kg**

Montage

- Die Aufhängevorrichtung muss so konstruiert sein, dass ein unbeabsichtigtes Lösen vermieden wird.
- Empfehlenswert sind Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken.
- Der Schaukelhaken-Durchmesser muss mindestens 10mm betragen.
- Der Schaukelhaken muss mindestens 10% über das Gewinde hinaus eingedreht werden.
- Der eingeschraubte Schaukelhaken muss quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht durch das Auge des Schaukelhakens voll hindurchsehen können.

- Strickleiter mit dem Eisenring in den Schaukelhaken einhängen.
- Der Abstand unterste Sprosse zum Boden sollte ca. 20cm betragen.

Wartung und Pflegehinweise

- Sprossen, Schaukelseil, Verschraubung oder Stahlstift, Metallring, Seilknoten und Seilendknoten, Schaukelhaken bzw. Aufhängevorrichtung, Verankerungen sind regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.
- Ersetzen sie das Schaukelseil, sobald die Oberfläche spröde wird und sich auflöst.
- Bei Austausch von Verschleißteilen dürfen nur Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

- Bei längerem Nichtgebrauch und zum Schutz vor Feuchtigkeit, Frost oder Schnee die Strickleiter abhängen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Reinigung der Strickleiter mit einem feuchten Tuch, keine chemischen Reinigungsmittel verwenden!
- Bei Bedarf mit einer Holzlasur auffrischen. (Verarbeitungshinweise des Herstellers der Holzlasur beachten!)
- Alle Metallteile vor Korrosion schützen, z.B. leicht einölen

SMA



SEILEREI MARTIN AUINGER

A-4775 Taufkirchen/Pram
Laufenbach 82
Tel. 0 77 19 / 20 105
office@seilerei.at

www.seilerei.at

Stand 7/2021

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.